

いのちをつなぐ

**SARAYA**

**UD-1600**

## 電池交換方法

- 1) カバーの開閉方法
- 2) 電池交換方法
- 3) 完了



本コンテンツは、サラヤ株式会社・東京サラヤ株式会社ならびに関係会社における教育ツールの一環として制作されたものであり、許可の無い使用および転載、その他一切の権利を侵害する行為を禁止します。

## カバーの開閉方法



鍵を本体上部の鍵穴に差し、カバーを支えながら手前へ開きます。



前側にあるフックを押しながら上側に持ち上げるようにしてカバーを外します。

UD-1600

電池交換方法



電池の向きに注意して装着します。



フタの突起を奥の穴に差し込み、フタを下側に降すようにしてカバーをはめます。

UD-1600

完了

いのちをつなぐ

**SARAYA**

以上で作業は終了です。

作業スペースを清掃し、忘れ物に注意しましょう。