

ブラックライト LED

SARAYA

ご使用前に、右面記載の「取り扱い注意事項」を必ずお読みのうえ正しくお使いください。

示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ずお守りください。

お読みになったあとは、箱は捨てずにお使いになる方がいつでもご確認くださいける場所に保管してください。

不明な点は、下記の電話番号までお問い合わせください。

表示の説明	警告	誤った取り扱いをしたときに死亡や重傷(※1)などに結びつく可能性があるもの
	注意	誤った取り扱いをしたときに傷害(※2)、または家屋・家財などの損害(※3)に結びつくもの
<p>(※1) 重傷とは、失明やケガ、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療のために入院や長期通院を要するものをさします。</p> <p>(※2) 傷害とは、治療に入院や長期通院を要さないケガ、やけど、感電などをさします。</p> <p>(※3) 損害とは、家屋・家財、および家畜・ペットなどに関わる拡大損害をさします。</p>		

図面の説明		絶対に行わないでください
		必ず指示に従ってください

発売元
サラヤ株式会社
大阪市東住吉区湯里2-2-8
TEL:06(6797)2525

MADE IN CHINA



4 987696 413573

取扱い上の注意

警告

- 修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、修理・改造は行わない。
- 異常な発熱があった場合には、直ちに使用を中止する。

注意

- 光源をのぞき込んだり、直接目に当てたりしない。
- 強い衝撃を与えない。
- 高温になる場所には放置しない。
- 防水製品ではないので、水に濡らしたり、雨の中では使用したりしない。
- 新しい乾電池と使用した乾電池、または他の種類の乾電池を混ぜて使用しない。
- 乾電池の⊕と⊖の向きを正しく装着する。
- 長期間使用しないときは、乾電池を取り外し保管する。
- 定期的に点検を行う。(点灯・乾電池の液漏れ・発熱)
- 使用後は必ず電源を切る。
- 洗剤などの薬液が製品にかからないように注意する。

SARAYA



ブラックライト LED



ご使用方法

- 電池ボタンを開けます。
- アルカリ乾電池(単3×4本)を装着します。
- 電池ボタンを閉めます。
- スイッチをONにします。

スイッチ



電池ボタン

付属の面ファスナーは、弊社商品の「手洗いチェッカー」ご使用時に必要となります。

ブラックライト LED

SARAYA