

## サラヤ コロロ自動うがい器（ウォータークーラー付）

## CO-WSG型 仕様書

室内用

項目	内 容	
	うがい器側	ウォータークーラー側
名称	コロロ自動うがい器（うがい器+ウォータークーラー）	
型式	CO-WSG 型	
認証登録番号	（社）日本水道協会認証登録品（Z-32）	
形式	屋内用水道直結式床置形 自動洗浄機能付き（24時間毎に1回）	
使用方法	本体下部の左側ペダルを踏むことにより、ノズルより噴出するうがい液を口に含み、うがいをした後、天板内に吐き出します。	本体下部の右側ペダルを踏むことにより、ノズルより噴出する冷水を直接口に含むか、コップに受けて飲みます。
設置	屋内用 壁面からの距離 背面：150mm 以上、左右側面：各 100mm 以上	
外寸（mm）	W 351 × D 379（ペダルを含む）× H 1040（ノズルを含む）	
製品質量	40kg（薬液、付属品、梱包部品を除く）	
材質	ノズル部：ステンレス（SUS303）、真鍮（C3604+ニッケルクロームメッキ）、樹脂（PP） ノズルカバー部：樹脂（ABS+ニッケルクロームメッキ） 天板部：ステンレス鋼板（SUS304） 本体部：溶融亜鉛メッキ鋼板（塗装） 扉部：溶融亜鉛メッキ鋼板（塗装） 架台部：ステンレス鋼板（SUS304）	
電源	定格電圧（周波数）：AC100V（50/60Hz） 定格電力：190/200 W（50/60Hz） 漏電保護プラグ付き電源コード（長さ約2m）	
止水方式	元止式（冷却タンク水入口で止水する方式）	
給水源	水道水（水質基準（厚生労働省第101号）に適合した飲料水を使用のこと。）	
給水圧力	使用可能圧力範囲：0.1～0.75MPa	
給水接続口	G1/2 <13mm> おねじ	
排水接続口	VP管 呼び25	
タンク水抜き口	Rc1/2 <13mm> めねじ	
使用温度範囲	0～35℃（凍結なきこと）	
冷却装置	—	冷媒：フロン134a（HFC-134a） 冷却タンク内容積：2L（ステンレス鋼製） 冷水供給能力：10/11L/h（50/60Hz）※1 冷却温度範囲：6±4℃ ※2 冷却速度：20分以内 ※3
使用薬液	うがい薬コロロ BIB容器（容量10L）、ボトル容器 （容量5L）交換式	—

薬液混合方法		アスピレーター方式	—
うがい水 吐出	吐出量	1.2 L/分	—
	水温	水温（凍結なきこと。）	
洗浄水 吐出	吐出量	2.5 L/分	—
	水温	水温（凍結なきこと。）	
冷水 吐出	吐出量	—	1.4 L/分
	水温	—	水温（凍結なきこと。）
薬液切れ時動作		運転を停止する（うがい側使用不可）	使用可能
表示 ランプ	自動洗浄	自動洗浄中はCLEANING ランプ（緑色LED）が点滅する。	
	液切れ予告表示 と液切れ表示	表示:2L用、1L用、0.5L用、0L用のLEDで 残量表示（点滅） 表示色：赤色	—
自動洗浄機能		マイコンで制御して、24時間に一度、機器内給水配管の自動洗浄を行います。 電源立ち上げ直後からT時間経過後一度目の自動洗浄が行われます。2回目からは、 「24時間毎に」各種電磁弁を順次開閉し自動洗浄を行います。 ※電源立ち上げから一度目の自動洗浄までの時間（T）については、基板上のロータリ ースイッチにて変更可能とする。 T時間の調整：2. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24時間に設定可能 自動洗浄時間は、約5分。（ウォータークーラー側 3分半、うがい器側1分半。）	
その他機能		うがい薬 液切れ表示機能（表示LED：赤色） うがい薬 薬切れ予告機能（表示LED：緑色） 洗浄水吐出時間切替機能 （うがい液吐水終了後、A秒後にB秒間吐水。基板上のスイッチ操作にて、A（1～10） 秒間、B（0, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18）秒間の調整可能 ※初期設定はA=3秒、B=5秒	
オプション品		洗眼器（専用ブラケットにて固定）	

※1：周囲温度 30℃、入口温度 25℃、出口温度 10℃の場合

※2：周囲温度 30℃の時

※3：周囲温度 30℃に於ける水温度 25℃→10℃の時間

作成年月日 2019年07月30日（改訂-10）

本仕様は性能向上のため、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。

サラヤ株式会社  
東京 サラヤ株式会社

