

ノータッチ式ディスペンサー

UD-8600-PHJシリーズ

センサー感知、ノータッチで石けん液や消毒液が吐出・噴射しますので交差汚染のリスクを回避できます。



UD-8600S-PHJ

石けん液専用

石けん
泡状/液状

容量 600mL

商品コード 41932

W142×D100×H275mm

壁付型
アルカリ
乾電池
センサー



UD-8600A-PHJ

消毒液専用

消毒
噴射

容量 600mL

商品コード 41933

W142×D100×H275mm

壁付型
アルカリ
乾電池
センサー

プッシュ式ディスペンサー

MD-8600-PHJシリーズ

レバーを押すと石けん液や消毒液が吐出・噴射します。



MD-8600S-PHJ

石けん液専用

石けん
泡状/液状

容量 600mL

商品コード 41934

W123×D100×H266mm

壁付型
電源不要
手押し



MD-8600A-PHJ

消毒液専用

消毒
噴射

容量 600mL

商品コード 41935

W123×D100×H266mm

壁付型
電源不要
手押し

取り付け簡単



取付板を使って簡単に壁に設置できます。

ボトルの交換が簡単



専用薬剤はポンプボトルごと交換しますので、簡単で衛生的です。

いたずら防止のカギ付き



薬液収納部分はカギ付きです。

電気工事不要



乾電池式。電池寿命は約1年間で、経済的な省電力設計です。(UD-8600シリーズのみ)

※アルカリ乾電池は同梱されておりません。

使用薬剤

薬液は、吐出口・ボトル一体のディスポーザブル容器を使用していますので、薬液が汚染される心配が少なく、詰め替えや希釈の手間もないのでボトル交換も簡単です。



手洗い用石けん液
シャボネットモイスト (医薬部外品)

原液 泡状 無香料
軽アルカリ性 PRTR制度対応

泡状 香料無添加。手洗いと同時に殺菌・消毒ができる泡状石けん液。手肌にやさしい成分を配合。販売名:薬用泡ハンドソープSB (g)

手洗い用石けん液
シャボネットユ・ムP-5 (医薬部外品)

原液 泡状 無香料
軽アルカリ性 PRTR制度対応

泡状 香料無添加。手洗いと同時に殺菌・消毒ができます。泡状が吐出します。

手洗い用石けん液
シャボネットユ・ムS (医薬部外品)

原液 液状 無香料
軽アルカリ性 PRTR制度対応

香料無添加。手洗いと同時に殺菌・消毒ができます。

手洗い用石けん液
シャボネット石鹸液F (医薬部外品)

原液 液状 PRTR制度対応
軽アルカリ性

フレッシュシトラスグリーンの香りの石けん液。手洗いと同時に殺菌・消毒ができます。

手洗い用石けん液
ウォッシュボンG (医薬部外品)

原液 液状 PRTR制度対応
軽アルカリ性

フローラルノートの香りの石けん液。手洗いと同時に殺菌・消毒ができます。カシミアのような泡立ちの手洗い石けん液です。

速乾性手指消毒剤
ヒビスコールSH (指定医薬部外品)

原液 液状 PRTR制度対応
火気厳禁

広範囲の微生物に対して持続的な消毒効果を発揮する無色のエタノール溶液です。手荒れ防止に配慮。有効成分:クロロヘキシジメチルグルコン酸塩0.1w/v%

手指消毒用アルコール
アルベット手指消毒用 (指定医薬部外品)

原液 液状 PRTR制度対応
火気厳禁

食品添加物にも使用されている成分を配合した手指消毒剤です。食品取り扱い者の手指消毒に最適。

別売オプション品

トレーB型 薬液の飛び散りを防止するトレイです。商品コード: 41836

ACアダプター 一般家庭用の100V電源でご使用いただけます。(入力:AC100~120V 50/60Hz 出力:DC6V 1.8A コード長さ:1.8m) 商品コード: 47002

仕 様

名 称	ノータッチ式ディスペンサーUD-8600S-PHJ / UD-8600A-PHJ	プッシュ式ディスペンサーMD-8600S-PHJ / MD-8600A-PHJ
概 観 寸 法 図	単位 (mm)	単位 (mm)
本 体 外 寸	W142×D100×H275 (オプショントレイを付けたら W142×D100×H464)	W123×D100×H266 (オプショントレイを付けたら W123×D100×H454)
製 品 質 量	約680g 本体単体の場合(梱包、付属品、取付板および薬液は除く)	約410g 本体単体の場合(梱包、付属品、取付板および薬液は除く)
材 質	カバー前…ABS 確認窓…透明ABS カバー後…ABS 取付板…ABS 内部メカケース…ABS 電池ボックス…ABS オプショントレイ…PP	カバー前…ABS 確認窓…透明ABS カバー後…ABS レバー…ABS 取付板…ABS オプショントレイ…PP
電 源	アルカリ乾電池 単2×4本(本製品には付属していません) 別売オプション品ACアダプター	—
使用環境温度	5℃~40℃(薬液に適切な流動性が保たれていること)	5℃~35℃(薬液に適切な流動性が保たれていること)
使用周囲湿度	20%~85%(結露なきこと)	20%~85%(結露なきこと)
使用薬液	当社指定の薬剤	当社指定の薬剤
容 量	600mL (ディスポーザブル容器)	600mL (ディスポーザブル容器)
吐 出 量	●石けん液(液状)…約1mL/回 ●石けん液(泡状)…約0.8mL/回 ●消毒用アルコール(霧状)…約1.5mL/回	
付 属 品	両面テープ、カギ、取扱説明書、火気厳禁ラベル(UD/MD-8600A-PHJのみ)	

品 名	内容量 / 規 格	1 梱 入 数	商 品 コード	JANコード
ノータッチ式ディスペンサー UD-8600S-PHJ	本体	1	41932	49-87696-41932-2
ノータッチ式ディスペンサー UD-8600A-PHJ	本体	1	41933	49-87696-41933-9
プッシュ式ディスペンサー MD-8600S-PHJ	本体	1	41934	49-87696-41934-6
プッシュ式ディスペンサー MD-8600A-PHJ	本体	1	41935	49-87696-41935-3
手洗い用石けん液 シャボネットモイスト	600mL泡 UD/MD-8600S用	6	42092	49-87696-42092-2
手洗い用石けん液 シャボネットユ・ムP-5	600mL泡 UD/MD-8600S用	6	41942	49-87696-41942-1
手洗い用石けん液 シャボネットユ・ムS	600mL液 UD/MD-8600S用	6	42095	49-87696-42095-3
手洗い用石けん液 シャボネット石鹸液F	600mL液 UD/MD-8600S用	6	41943	49-87696-41943-8
手洗い用石けん液 ウォッシュボンG	600mL液 UD/MD-8600S用	6	41946	49-87696-41946-9
速乾性手指消毒剤 ヒビスコールSH	600mL UD/MD-8600A用	6	41944	49-87696-41944-5
手指消毒用アルコール アルベット手指消毒用	600mL UD/MD-8600A用	6	42019	49-87696-42019-9
トレーB型	—	24	41836	49-87696-41836-3
ACアダプター	—	1	47002	—

**安全にお使い
いただくために**

- 商品に関する詳細な仕様、図面などの資料を用意しております。詳しくはお問い合わせください。
- ご使用前に、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 使用薬液は、当社指定の薬液をお使いください。他社の薬液では思わぬトラブルの生じる恐れがありますので、お使いにならないでください。

- 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。
- 掲載製品の詳細については、取扱店または当社にお尋ねください。
- 記載内容は2017年6月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
TEL.06-6797-2525 <http://www.saraya.com/>

取扱店