



油汚れ用強力洗剤

ヨゴレトレールK

液状
アルカリ性フライヤーや鉄板など
加熱機器の洗浄に高温で使用しても溶剤臭が
気にならないクリーナーです。

使用量の目安

6~40倍



2.5kg

環境
対応
減容容器

使用方法

● フライヤー など 希釈倍率：20~40倍

油を抜き中性洗剤などで油槽を洗浄しすいだ後、油槽に液を
注ぎ炊きこむ。壁面をバットで洗浄し、すすぐ。

● ギョーザ鉄板 希釈倍率：6~7倍

鉄板に液を注ぎ、弱火で炊きこむ。火を止め鉄板を外し洗浄し、
すすぐ。鉄板をセットし、点火して水分を飛ばしたあと、油をぬる。

成分

水酸化カリウム、カルボン酸塩、界面活性剤

使用上の注意

アルミ製品へ
の使用不可

目に注意

子供に
注意

手袋使用

品名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	JANコード*
ヨゴレトレールK	2.5kg	6	51402	49-87696-51402-7

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
 ■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。
 ■ 掲載製品の詳細については、取扱店または当社にお尋ねください。
 ■ 記載内容は2023年8月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
TEL.06-6797-2525 <https://www.saraya.com/>