



- 注6: ※2の呼び13給水管 (フレキ管)、※3の止水栓は別途用意すること。
 注5: 水はお等の恐れがある場合、電源コンセントは水がかからない位置に施工すること。
 注4: SNノズル本体の取付面は平らであること。
 注3: SNノズル本体の取付穴は、φ31mm以上 (φ50mmまで) を中央部1箇所
 に備えるか、φ21mm以上 (φ40mmまで) を左右2箇所 (内寸63mm
 ~175mm) に備えていること。
 注2: 水ノズルの吐出口から取付面 (起流面) までの空間は、25mm以上確保する
 こと。
 注1: 本器具は既存の手洗シンクや洗面陶器、また それに準ずるものに組み付けて
 使用する装置である。本器具を使用する際は排水設備もあわせて備えること。
 (※1については別途用意すること。)

出 図
 '13.07.01
 サラヤ株式会社
 SARAYA CO., LTD.

承認 APPROVED 2013.6.24	製品名称 MODEL NAME WS-B3SNF/半水栓
審査 REVIEWED 2013.6.24 大村	図面名称 PARTS NAME 外観図
作成 DRAWN 2013.06.24 西	図面番号 DRAWING No. 21-181-110-00
サ ラ ヤ 株 式 有 限 公 司 SARAYA CO., LTD.	