

プッシュ式ディスペンサー (MD-300-IBL 型) 仕様書

項 目	内 容
1. 名 称	プッシュ式ディスペンサー
2. 型 式	MD-300-IBL
3. 使用 方法	ノズルの下に手を差し出ししながら、前カバーを押すと、ノズルから薬液が吐出（噴射）します。
4. 材 質	前カバー・・・PP 後ケース・・・PP スライド・・・POM
5. 外形 寸法	本体：幅 79mm × 奥行 99mm × 高さ 203mm
6. 製 品 質 量	約 205g（梱包、附属品及び薬液は除く）
7. 使用 薬 液	52093：バリアローション S250mlMD 用 42102：250ml カートリッジボトルスプレー用 41233:アルペット手指消毒用α 3 L 41358:アルペット手指消毒用 5 L 41700:ヒビスコール S 5 L 0 4 42308:ヒビスコール S H 5 L 0 4 42322:ヒビスコール S H L 5 L 42327:ウィル・ステラ V H 3 L 一般用 50274:便座きれいくん V 5 L 50279:便座きれいくん 3 L 50291:便座きれいくん 5 L 0 5 42103：250ml カートリッジボトルリキッド用 23026:シャボネットユ・ム 2 0 k g 0 3 23031:シャボネットゴールドグリーン 1 8 kg 23133:シャボネットピンク 2 0 k g B I B 23202:シャボネットユ・ム 1 k g 0 5 23203:シャボネットユ・ム 5 0 0 g 0 5 23244:シャボネット石鹼液 F 5 k g 0 4 23321:シャボネットユ・ム 5 k g 0 4 23353:シャボネットユ・ム S 1 k g 23354:シャボネットユ・ム S 5 k g 0 4 23427:シャボネットユ・ム 1 4 0 g 23721:フラワズ石鹼液 G 1 8 k g 八角 B I B 23725:フラワズ水石鹼 G 1 8 kg

	23734:フラワズ石鹼液ピンク20kg 03 23736:フラワズ水石鹼G18kg八角BIB 30810:シャボネットユ・ム18kg 05 30827:シャボネットP-55kg 08 30828:シャボネットユ・ムP-55kg 08 30831:シャボネットユ・ム3kg 08 23269:SVユ・ムP-518kg八角BIB 42104:250mlカートリッジボトルフォーム用 23028:シャボネットFMGA5kg 23255:シャボネットモイスト5kg 23256:シャボネットモイスト1kg 23466:ウォッシュボンSフォーム18KG 23468:ウォッシュボンシトラスフォームC5kg 23469:ウォッシュボンSフォーム5kg 04 23487:ウォッシュボンSフォーム18kg八角BIB 23489:マリンホイップ5kg 30827:シャボネットP-55kg 08 30828:シャボネットユ・ムP-55kg 08 23269:SVユ・ムP-518kg八角BIB
8. 吐 出 量	石けん液 : 1.0±0.2 [ml]/回 手指ローション液 : 0.4±0.1 [ml]/回 便座除菌クリーナー : 0.8±0.2 [ml]/回 手指消毒液 : 0.8±0.2 [ml]/回
9. 使用環境温度	5~40℃ (薬液に適切な流動性が保たれていること)
10. 使用環境湿度	20~85% (結露なきこと)
11. 付属品	両面テープ (2枚) ねじセット (タッピンねじ2個、プラグ2個) ピクトシール (石けん、消毒、便座クリーナー) 取扱説明書 (1枚/ケース)

※ 本仕様は、性能向上のため、予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

