

# 洗 眼 器 仕 様 書

項 目	内 容
名 称	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 洗眼器 SG 用</li> <li>・ 洗眼器 A 型</li> <li>・ 洗眼器 WSS・SS・WT 用</li> <li>・ 洗眼器 壁付用</li> </ul>
使用方法	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用時、ノズルを手前に倒して、レバーを回して左右のノズルより噴出する水道水により、両眼を同時に洗浄する。</li> <li>・ 使用后、ノズルを立て、ノズルカバーに沿わせる。</li> </ul>
外観寸法	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 最大幅 約 195mm</li> <li>・ 高 さ 取付器具天面より <ul style="list-style-type: none"> <li>約 222mm ( SG の場合)</li> <li>約 212mm ( A 型 (CO-WSG 取付) の場合)</li> <li>約 234mm ( A 型 (CO-SA 取付) の場合)</li> <li>約 211mm ( WSS・SS・WT 用の場合)</li> </ul> </li> <li>給 水 口 よ り <ul style="list-style-type: none"> <li>約 262mm ( SG 用の場合)</li> <li>約 261mm ( A 型、WSS・SS・WT 用の場合)</li> </ul> </li> </ul>
外観材質	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 本 体 : C 3 7 7 1 B E (ニッケルクロームメッキ)</li> <li>・ ノズル : C 3 7 7 1 B E (ニッケルクロームメッキ)</li> <li>・ ノズルカバー : ステンレス鋼板 (SUS304)</li> </ul>
製品質量	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 1 kg (付属品、梱包部品を除く)</li> </ul>
給 水 口	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ G1/2 オスネジ</li> </ul>
設 置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 以下の 5 タイプがあります。それぞれ取付用のブラケットの形状が異なります。</li> <li>コロロ自動うがい器 CO-SG 型本体の背面にねじにて固定します。( SG 用)</li> <li>コロロ自動うがい器 CO-WSG 型本体の背面にねじにて固定します。( A 型)</li> <li>コロロ自動うがい器 CO-SA 型本体の背面にねじ・ナット・平座金にて固定します。( A 型)</li> <li>コロロ自動うがい器 CO-WSS 型、CO-SS 型またはサラヤウォータークーラー CO-WT 型本体の背面にねじにて固定します。( WSS・SS・WT 用)</li> <li>壁面にねじにて固定します。(壁付用)</li> </ul>

作成年月日 2000 年 3 月 2 日

本仕様は性能向上のため、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。

サラヤ株式会社  
東京 サラヤ株式会社

