

コロロ自動うがい器 仕様書

CO - FR型

項目	内容
名称	・コロロ自動うがい器
型式	・CO-FR型 (カウンター設置式)
認証登録番号	・給水器具：Z-43
使用方法	・本器を水道水に接続し、プッシュボタンを押すことにより、ノズルより噴出する希釈されたうがい液を口に含み、うがいをした後、洗面器内に吐き出します。
設置	・うがい器本体とプッシュボタンをカウンターに穴をあけて固定し、タンクケースをカウンター下部の床面に置くか、壁面に木ねじ (カールプラグ) にて固定します。
外観寸法	・うがい器本体： W205 mm×D43 mm×H64 mm ・タンクケース本体： W380 mm×D150 mm×H355 mm
外観材質	・ノズル： 真鍮 (ニッケルクロームメッキ) ・ノズルカバー： ABS樹脂 (ニッケルクロームメッキ) ・プッシュボタン： 真鍮 (ニッケルクロームメッキ) ・タンクケース： ステンレス鋼板 (SUS304)
製品質量	・うがい器本体： 約0.5 Kg ・プッシュボタン： 約0.2 Kg ・タンクケース本体： 約4.0 Kg (バルブ部約1.0 Kg) (梱包、付属品および薬液は除く)
薬液	・薬液タンク (PE製) 容量3Lまたは5L ・交換式
薬液供給方法	・アスピレーター方式
給水口	・給水口：G1/2 オスネジ
流体仕様	・流体：水道水、うがい薬 ・使用可能圧力範囲：0.1~0.74 MPa {1.0~7.5kgf/cm ² } (減圧弁を使用)

作成年月日 2010年8月23日



本仕様は性能向上のため、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。

サラヤ株式会社
東京サラヤ株式会社